

BOSCH Toestel	Toelichting	BOSCH Ref. nr.
Koelkasten		KIL38A51
Koelkasten		KIN32A41
Koelkasten		KIS28A51
Koelkasten		KID28A21
Koelkasten		KIL24A61
Koelkasten		KIF27A51
Kookplaten	90cm vitro - towel	PKG975N14E
Kookplaten	70cm vitro	PKG775N14E
Kookplaten	80cm vitro - vlakinbouw	PKC801N14D
Kookplaten	60cm vitro kader	PKN645E14
Kookplaten	77cm breedte	PKN845T14E
Kookplaten	90cm vitro	PKV975N24D
Kookplaten	30cm friteuse	PKA375V14E
Kookplaten	30cm lava	PKU375N14E
Kookplaten	30cm vitro	PKF375N14E
Kookplaten	30cm inductie	PIE375N14E
Kookplaten	30cm gas	PRB326B90E
Kookplaten	30cm wok	PRA326B90E
Kookplaten	70cm gas hardglas	PPQ716B20E
Kookplaten	60cm vitro wit	PKF659V14E
Kookplaten	70cm inductie - Direct Select	PIE775N14E
Kookplaten	80cm inductie - Direct Select	PIE875T14E
Kookplaten	90cm inductie - Direct Select	PIK975N24E
Kookplaten	60cm inductie - kader	PIE645T14E
Kookplaten	60cm inductie - Direct Select	PIE675N14E
Kookplaten	80cm inductie - Direct Select	PIB875N24E
Kookplaten	90cm gas inox	PCR915B90E
Kookplaten	70cm gas inox	PCQ715B90E
Kookplaten	90cm gas vitro	PRS926B90E
Kookplaten	70cm gas vitro	PRR726B90E
Ovens	Bakwagen	HBB73C550F
Ovens	Pyro wit	HBA73A520
Ovens	Standaard + klok - zwart	HBA33B560
Ovens	Standaard + klok - laterale deur	HBL33B550
Ovens	Standaard	HBA30B550

<b>Ovens</b>	Instap + autopilot	<b>HBA24B150</b>
<b>ovens 45cm H</b>	Combianatie instap gourmet +	<b>HBC84K553</b>
<b>Ovens</b>	Direct sense oven +	<b>HBA78B750</b>
<b>ovens 45cm H</b>	warmhoudlade	<b>HSC290652</b>
<b>Microgolfoven</b>	Combinatie liftdeur +	<b>HEZ15L652</b>
<b>Microgolfoven</b>	vrijstaande microgolf	<b>HMT84G450</b>
<b>Liftdeur</b>	Design microgolf + grill rechts	<b>HMT85GR53</b>
<b>Microgolfoven</b>	Design microgolf links	<b>HMT85GL53</b>
<b>Microgolfoven</b>	Standaard microgolf met grill	<b>HMT84G651</b>
<b>Microgolfoven</b>	Standaard microgolf zonder grill	<b>HMT84M651</b>
<b>ovens 45cm H</b>	Combinatie gourmet pyro +	<b>HBC86P753</b>
<b>Ovens</b>	Direct Sense oven +	<b>HBA76B650</b>
<b>ovens 45cm H</b>	Warmhoudlade	<b>HSC290652</b>
<b>Espresso Inbouw</b>	Inbouwespresso +	<b>TCC78K750</b>
<b>ovens 45cm H</b>	warmhoudlade	<b>HSC140P51</b>
<b>ovens 45cm H</b>	45cm microgolf	<b>HMT35M653</b>
<b>ovens 45cm H</b>	45cm instap gourmet	<b>HBC36D753</b>
<b>ovens 45cm H</b>	45cm steamer	<b>HBC26D553</b>
<b>ovens 45cm H</b>	45cm instap steamer	<b>HBC24D553</b>
<b>Toebehoren ovens</b>		<b>HEZ333102</b>
<b>Toebehoren ovens</b>		<b>HEZ317000</b>
<b>Toebehoren ovens</b>		<b>HMZ21GB</b>
<b>Toebehoren ovens</b>		<b>HEZ333101</b>
<b>Kookplaten</b>	80cm inductie - Direct Select	<b>PKC875N14D</b>
<b>Dampkappen</b>	120cm eiland	<b>DIB129950</b>
<b>Dampkappen</b>		<b>DHI655F</b>
<b>Dampkappen</b>		<b>DWT096850</b>
<b>Dampkappen</b>		<b>DWA095551</b>
<b>Dampkappen</b>		<b>DWB095750</b>
<b>Dampkappen</b>		<b>DWW093650</b>
<b>Vaatwasser</b>		<b>SMI63M05EU</b>
<b>Vaatwasser</b>		<b>SMV65M10EU</b>
<b>Vaatwasser</b>		<b>SMV68M00EU</b>
<b>Vaatwasser</b>		<b>SBV68M00EU</b>
<b>Vaatwasser</b>		<b>SBI69M15EU</b>
<b>Was en droogkasten</b>		<b>WAS32461FG</b>
<b>Was en droogkasten</b>		<b>WAS32741FG</b>

Was en droogkasten		WTW84560FG
Was en droogkasten		WTV74301FG
Vaatwasser		SMS69T02EU
Vaatwasser		SMS69M08EU
Fornuizen		HSV745050E
Fornuizen		HLN443050F
Koelkasten vrijstaand	Side-by-Side Inox	KAD62P90
Koelkasten vrijstaand	Vinothek 1699,99	KSW38940
Diepvriezer vrijstaand	1049,99	GSN32A91
Diepvriezer vrijstaand	ColorGlass 187x60x64, 1199,99 - White	KGN36S21
Koelkasten vrijstaand	ColorGlass 187x60x64, 1199,99 - Red	KGN46A93
Koelkasten vrijstaand	wit	KSR38V10FF
Koelkasten vrijstaand	Topfreezer NoFrost A++ 185x70x65, 1049,99	KDN40A64
Koelkasten vrijstaand	Side by Side 176x91x76, 2999,99	KAD62P90
Was en droogkasten		WTB76552EU
Was en droogkasten		WBB24752EU
Fornuizen		HSB745156E
Klein Huishoudtoestellen	bovenste plank	MSM6A3R
Klein Huishoudtoestellen	bovenste plank	TAT6004
Klein Huishoudtoestellen	bovenste plank	TAT6104
Klein Huishoudtoestellen	bovenste plank	TKA6074V
Klein Huishoudtoestellen	bovenste plank	TWK6004N
Klein Huishoudtoestellen	middelste plank	MSM7400
Klein Huishoudtoestellen	middelste plank	MSM7700
Klein Huishoudtoestellen	middelste plank	TAT8SL1
Klein Huishoudtoestellen	middelste plank	TKA8SL1
Klein Huishoudtoestellen	middelste plank	TWK8SL1
Klein Huishoudtoestellen	onderste plank	MSM75PRO
Klein Huishoudtoestellen	onderste plank	MUM86A1
Klein Huishoudtoestellen	onderste plank	PHD9760
Klein Huishoudtoestellen	onderste plank	PHS2560
Klein Huishoudtoestellen	onderste plank	TDS25PRO2
Klein Huishoudtoestellen	tafel	MUM86R1
Klein Huishoudtoestellen	tafel	TDS2515
Klein Huishoudtoestellen	tafel	TDS2545
Klein Huishoudtoestellen	tafel	MMB20R1
Klein Huishoudtoestellen	tafel	MCM5540

<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	tafel	<b>TCA5401</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	tafel	<b>TCA6801</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	child corner	<b>BSG8PR01</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	op kast - stofzuiger	<b>BGL2MOVE2</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	op kast - stofzuiger	<b>BGLMOVE1</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	op kast - stofzuiger	<b>BGLMOVE3</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	op kast - stofzuiger	<b>BSG72225</b>
<b>Klein Huishoudtoestellen</b>	op kast - stofzuiger	<b>BSGL42282</b>